

Erste Schritte wodtke Remoteportal



Achtung

Vor unsicheren Betriebszuständen durch fehlerhaften Anschluss bzw. durch Fehlbedienung des Gerätes.

- Dieser Leitfaden zur Erstinbetriebnahme des wodtke Remoteportals ersetzt nicht das Studium der Anleitung zum wodtke Remoteportal.
- Insbesondere die in den Anleitungen enthaltenen Sicherheitshinweise beachten.

Leitfaden zur Erstinbetriebnahme des wodtke Remoteportals:

1. Der Pellet Primärofen ist gemäß der **Montageanleitung** angeschlossen und die Erstinbetriebnahme gemäß der **Bedienungsanleitung** wurde durchgeführt.
2. Der Pellet Primärofen ist mit dem Internet verbunden. Informationen dazu finden Sie in der Anleitung **Netzwerkinstallation**.
3. Für die Anmeldung im wodtke Remoteportal ist ein **Lizenzcode** erforderlich, diesen bekommen Sie von wodtke zugeschickt. Bitte schreiben Sie eine Mail mit der Angabe Ihrer **Adresse, der Adresse des Fachbetriebes und der Fertigungsnummer** des Pellet Primärofens und dem Betreff **„Remoteportal“** an **info@wodtke.com**.

Bitte beachten Sie, dass der Lizenzcode maximal 2 Jahre, ab dem Ende des Kaufjahres des Pellet Primärofens, kostenlos von wodtke zur Verfügung gestellt wird.

4. Im Webbrowser die Internetadresse <https://wodtke.remoteportal.de> eingeben. **ACHTUNG: Dies muß beim ersten Mal unbedingt über einen PC erfolgen, da die erforderliche Eingabemaske zum Einlösen des Gutscheins bei mobilen Geräten (Smartphone, Tablet) nicht dargestellt wird! Nach**

erfolgreichem Freischalten kann später auch über ein mobiles Gerät auf den Ofen zugegriffen werden.

5. In der Anmeldemaske auf der rechten Seite der Homepage die Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) eingeben. Diese sind bei Öfen der Modellreihe S5 ultra air+ (P100A ixpower e8 und P101A ixbase) auf der Innenseite des Pelletbehälters zu finden und stehen auch auf dem Remote Interface.

Benutzername ist die MAC Adresse (Format 00:80:41:ae:fd:7e).



Benutzername = MAC-Adresse

Passwort

6. Die Schaltfläche **Anmelden** anklicken.
7. Nun erfolgt die Aufforderung, den **Lizenzcode** einzugeben. Dieser ist auf der von wotdke zugeschickten Karte aufgedruckt.
8. Die Anmeldung am wotdke Remoteportal wurde erfolgreich abgeschlossen. → **Das wotdke Remoteportal ist für ein Jahr freigeschaltet.**