



Quick User Guide

Kaminofen wodtke samurai iClean und samurai oki iClean

(K290ABM und K290ABSM)

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme Ihres wodtke Kaminofens unbedingt diese Kurzanleitung.

Behagliche Wärme und viele gemütliche Stunden mit Ihrem wodtke

Kaminofen wünscht Ihnen

Ihre wodtke GmbH



Es gibt verschiedene Modell-Varianten des Ofens, diese sind in der Montage- und Bedienungsanleitung des Ofens beschrieben.

Zur Vereinfachung wird im nachfolgenden Text nicht jede Variante einzeln aufgeführt.

1. Beschreibung

wodtke Kaminofen „samurai / samurai oki“ und Blauer Engel-Variante „samurai iClean / samurai oki iClean“

Mit dem wodtke Kaminofen samurai haben Sie sich für ein Gerät der neusten Generation entschieden. Neben der reduzierten, geradlinigen Optik bietet er Ihnen vor allem Zukunftssicherheit. Die Emissionswerte Ihres Kaminofens wurden gemäß eines neu entwickelten Verfahrens, bei einer spezialisierten Prüfstelle geprüft. Die Gesamtheit aus konstruktiver Anpassung des Brennraumes an die Verbrennung, einer neuen gebrauchsmustergeschützten Reaktor-Katalysatoranordnung im Tandem-Prinzip und der Abbrand-Technik FireMatic, übertrifft den aktuellen Stand der Technik. Zusammen mit einem elektrostatischen Abscheider ist der Kaminofen samurai iClean zudem einer der ersten Kaminöfen mit der Auszeichnung Blauer Engel.

2. Brennmaterial

- Scheitholz mit max. 25 cm Länge, Wassergehalt < 20%
- Anzünden mit dünnem Holz und Anzündern


3. Anheizen/Anzünden des Ofens

- Feuerraumtür öffnen
- Zum Anheizen 1,5 kg Holzzscheite und kleines Anzündholz (max. 0,3 kg) entsprechend der Abbildung stapeln



- wodtke Feueranzünder verwenden
- Niemals große Mengen von Papier oder Karton verwenden!
- Thermoregler ① auf Stellung 3
- Sekundärluftschieber ② ganz AUF

Hinweis: Bei der Variante Samurai iClean ist keine Einstellung der Schieber nötig bzw. möglich



Bei schlechten Wetterbedingungen und Störungen des Förderdrucks ist besonders während des Anheizens der Feuerstätte darauf zu achten, dass sich das Feuer entwickelt und sich der Förderdruck im Schornstein aufbaut. Ansonsten kann die Feuerstätte nicht weiter betrieben werden.

4. Nachlegen/Normalbetrieb des Ofens

- wenn die LED gelb im Wechsel mit grün blinkt, kann Holz nachgelegt werden
- Feuerraumtür zunächst einen Spalt weit öffnen und diese ein paar Sekunden später langsam vollständig aufmachen
- Holz nachlegen (Richtung „längs“), max. 1,5 kg
- Feuerraumtür langsam schließen



Bitte benutzen Sie zum Nachlegen einen Hitzeschutzhandschuh.

Maximale Füllhöhe: bitte beachten Sie, dass die Verbrennungsluftöffnungen im Feuerraum nicht mit Brennholz blockiert werden! Um dies weitgehend zu verhindern, wurde jedoch bereits konstruktiv beachtet, dass es zwei übereinander angeordnete Verbrennungsluftöffnungen gibt. Somit wird bei einem bestimmungsgemäßen Betrieb ein Blockieren ausgeschlossen.



Bei Öfen mit wodtke FireMatic ist der Sekundärluftschieber mit einer Fixierschraube ③ blockiert und kann nicht verstellt werden!

5. Beenden des Heizvorgangs

- Aschereste im Feuerraum können mithilfe eines geeigneten Staubsauger-Aufsatzes ausgesaugt werden.



- Vorsicht! In der Asche kann Glut verborgen sein. Deshalb die Asche nur in Blechgefäße füllen. Den mitgelieferten Hitzeschutzhandschuh benutzen.
- Die Aschelade muss regelmäßig in einen dafür geeigneten (Metall-) Behälter entleert werden. Die vollständig abgekühlte Asche kann über den Haushaltsrestmüll entsorgt werden.

Nur Öfen mit wotdke FireMatic:

Notbetrieb bei Spannungsausfall:

bei Spannungsausfall bzw. gezogenem Netzstecker öffnet die Zuluftklappe automatisch und bleibt offen, ebenso bei Ausfall von Bauteilen. Der Ofen kann in diesem Zustand ohne Einschränkungen betrieben werden.

6. Benötigtes Zubehör Blauer Engel Variante samurai iClean und samurai oki iClean

Bitte beachten Sie, dass der Kaminofen, per Definition der Vergabegrundlagen des Blauen Engels nur dann mit dem Blauen Engel gekennzeichnet werden kann, wenn er zusammen mit dem elektrostatischen Abscheider Airjekt der Firma Kutzner und Weber betrieben wird und dieser regelmäßig gewartet wird..

7. Reinigungsintervalle des elektrostatischen Abscheiders

Der elektrostatische Abscheider muss gemäß den Vorgaben des Herstellers regelmäßig gemäß folgender Tabelle gewartet werden. Bitte beachten Sie auch die Dokumentation des Herstellers.

- Gesamte Anlage Sichtkontrolle auf Beschädigung mind. 1 x jährlich
- Elektrische Anschlüsse Steckverbindungen und Leitungen auf Beschädigungen kontrollieren mind. 1 x jährlich
- Aufladeeinheit Innenraum (insbes. Elektrode und Isolator) Auf Verschmutzung prüfen / reinigen, Sichtkontrolle auf Korrosion, Beschädigung mind. 1 x jährlich
- Verbindung Rauchgasanlage Dichtigkeit und Position prüfen mind. 1 x
- Befestigung Auf Festigkeit und Schäden prüfen mind. 1 x jährlich
- Zuleitung Kabel Korrekte Position und auf Beschädigungen prüfen mind. 1 x jährlich
- Steuerung Sichtkontrolle der Steuerung auf Beschädigung mind. 1 x jährlich

Betriebs- und Fehlermeldungen bei Öfen mit FireMatic:

Zustand	Status-LED Signal	Zustand Zuluftklappe
Zuluftklappe fährt auf	Grün	Fährt auf
Zuluftklappe ist offen	Grün	Offen
Zuluftklappe fährt zu (bis Software-Version 4.8)	Grün	Fährt zu
Zuluftklappe fährt zu Zeitpunkt zum Nachlegen von Holz (ab Software-Version 4.9)	Gelb im Wechsel mit Grün blinkend	Fährt zu
Zuluftklappe teilweise geschlossen	Grün	Teilweise geschlossen
Standby	Aus	Geschlossen

Zustand	Status-LED Signal	Zustand Zuluftklappe
Temperatur direkt nach dem Anheizen zu niedrig (Feuer geht aus oder es wurde nach Öffnen der Tür kein Feuer gemacht)	Rot, geht nach 2 Stunden Aus	Offen. Die Klappe wird nach einer Sicherheitszeit von 2 Stunden geschlossen.
Antriebsmotor nicht angeschlossen	Rot blinkend	Offen
Versorgungsspannung zu niedrig	Gelb blinkend	Offen
Temperaturfühler defekt	Grün blinkend	Offen
Antriebsmotor blockiert	Rot im Wechsel mit Grün blinkend	Offen

Behagliche Wärme und viele gemütliche Stunden mit Ihrem Kaminofen wünscht Ihnen

Ihre wodtke GmbH

wodtke GmbH
Rittweg 55-57
D-72070 Tübingen-Hirschau
Tel. 0 70 71/70 03-0
Fax 0 70 71/70 03-50
info@wodtke.com
www.wodtke.com

© wodtke GmbH, 72070 Tübingen. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.
Für Druckfehler und Änderungen nach Drucklegung können wir leider keine Haftung übernehmen

Stand: QUG_K290A_Samurai_2021_04_06